

# TOYJOY

## РУССКИЙ

### **Руководство пользователя**

Чтобы улучшить удовольствие от этого продукта и обеспечить правильное и безопасное использование, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед использованием.

### **Инструкции по технике безопасности**

- Всегда тщательно проверяйте продукт перед использованием. Не используйте изделие, если оно имеет какие-либо дефекты, такие как сломанный, острый или поцарапанный материал.
- Не используйте этот продукт, если у вас аллергия на какие-либо из использованных материалов, которые вы можете найти на упаковке.
- Не используйте этот продукт на раздраженной коже или недавно поврежденных участках.
- Для дополнительного комфорта используйте смазку на водной основе. Смазочные материалы на масляной и силиконовой основе могут повредить материалы.
- Если вы испытываете какой-либо дискомфорт или боль, немедленно прекратите использование этого продукта.
- Продукция разработана таким образом, чтобы не допускать ее слишком глубокого проникновения. Всегда следите за тем, чтобы часть находилась вне вашего тела, так как это позволяет извлечь продукт.

### **Инструкция по очищению**

- Мойте продукт до и после использования.
- Используйте теплую воду и мягкое мыло или чистящее средство для эротических продуктов.
- Перед хранением убедитесь, что продукт на 100% сухой.

### **Инструкция по хранению**

- Храните этот продукт в сухом, непыльном месте при комнатной температуре.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Держите эротические товары отдельно друг от друга, чтобы избежать химических реакций. Например, вы можете использовать небольшую коробочку или атласный чехол.

### **Инструкция к перезаряжаемой продукции**

- Не заряжайте устройство в воде или рядом с ней.
- Используйте только прилагаемый USB-кабель для зарядки, использование другого кабеля может повредить устройство.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к зарядному кабелю, иначе вы можете повредить разъемы. Убедитесь, что штекер совмещен с портом, затем подключите его.
- Подключите зарядный кабель к USB-порту.

### **Защита окружающей среды**

- Пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с местными правилами утилизации.
- Символ «перечеркнутого мусорного ведра» означает, что данное изделие и содержащиеся в нем батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Символ обозначает отдельную сортировку для электрического и электронного оборудования.

### **Предупреждения**

- Храните продукт и упаковку в недоступном для детей месте.
- Продается как товар для взрослых, а не для медицинского использования.
- Не давайте использовать этот продукт другим.
- Не нагревайте и не охлаждайте продукт, если это не рекомендуется.
- Не сгибайте, не растягивайте и не сильно сгибайте механическое движение продукта, чтобы избежать неправильной работы внутренних механизмов или внешних повреждений.
- Если продукт не защищен от воды или брызг, не используйте его в воде или рядом с ней.
- Для водонепроницаемых продуктов убедитесь, что батарейные отсеки закрыты перед использованием в воде.
- Влагозащищенные продукты нельзя использовать в воде, но их можно мыть водой.
- Храните изделие и батареи вдали от огня.
- Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты или повреждения, вызванные неправильным использованием.

### **Гарантия**

На этот продукт распространяется гарантия. При правильном и аккуратном использовании, гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материала, либо производственных дефектов. При не соблюдении правил использования - гарантия не распространяется. Датой начала действия гарантии считается дата покупки продукта. Ваш товарный чек с номером квитанции, описанием продукта, первоначальной датой покупки, ценой и данными торгового посредника является действительным доказательством покупки.